

Anzugsmomente

Cockpit:

- Lenker/Vorbau 6Nm
- Griffe 5Nm (GP1/3)
- Schalthebel 1Nm
- Klingel 1Nm
- BlockLock 3Nm
- Bremsgriff 4Nm(Achtung MAGURA asymmetrisch festziehen, oben geschlossen!)

Anbau:

- Gepäckträger/Lowrider Rahmenbefestigung 6Nm
- Strebenbefestigung HR-Gepäckträger(M6) 8Nm
- Schutzblech VR mit Lampenhalter 7Nm
- Schutzblech HR Schiebebrücke 5Nm
- Schutzblechstreben am Rahmen 4Nm
- Schutzblechstreben am Schutzblech 2Nm
- Rücklicht SON 4Nm
- Lampenhalterschrauben 6Nm
- Ständerschrauben 8Nm
- Bremsättel 8Nm
- Abdeckungen Zugführung 0,5Nm
- Flaschenhalter/Schlosshalter 4Nm

Getriebe:

- Getriebebefestigung 10Nm
- Zentralschraube Kurbel 10Nm
- Kurbelklemmschrauben 12Nm
- Lockring Riemenscheibe 40Nm

Laufräder:

- Steckachsen 14Nm
- Riemenscheibe HR 40Nm
- Bremscheiben 6Nm
- Sliderschrauben 24Nm

Sitzzone:

- Sattel Falkenjagdst. 4Nm, Erogtec/Syntace 6Nm
- Sattelklemme 7Nm

Alle Angaben sind erprobte Montagewerte, trotzdem IMMER alle Schrauben mit Bedacht festziehen! Im Zweifelsfall festen Sitz des Bauteils prüfen und nicht bis zum Maximum festziehen.